

# GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

**Kit de calage,**  
VW-Audi 2.0 FSI / TSI / TFSI



**KL-0280-765 KA**



0280-765KA\_FR221104

**GEDORE Automotive GmbH**

Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen

Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tél. : +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
Fax : +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-mail : [info.gam@gedore.com](mailto:info.gam@gedore.com)  
Internet : [www.gedore.com](http://www.gedore.com)

KL-0280-765 KA



VW-Audi,  
Seat, Škoda

### KL-0280-765 KA - Kit de calage, VW-Audi 2.0 FSI / TSI / TFSI

Pour les véhicules VW-Audi, Seat, Škoda équipés de moteurs essence 2.0 TFSI, FSI et TSI. Par ex. Audi A3, A4, A6, S3, TT; VW Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Touran; Seat Altea, Exeo, Leon, Toledo; Škoda Octavia II.

(Code moteur : AWA, AXW, AXX, BGB, BHD, BHZ, BLR, BLX, BLY, BMB, BPG, BPJ, BPY, BUL, BVX, BVY, BVZ, BWA, BWA1, BWE, BWJ, BWT, BYD, BYK, BZC, CDLA, CDLB, CDLC, CDLF, CDMA)

#### Domaine d'utilisation

Pour bloquer ou positionner les arbres à cames et le dispositif de tension des courroies dentées, trapézoïdales à nervures et des chaînes de distribution, ainsi que pour desserrer / serrer le déphaseur de l'arbre à cames.

Nécessaire lors du remplacement de la courroie ou de la chaîne de distribution et lors de la réparation du moteur.

#### Composition : KL-0280-765 KA

| Réf. article / Désignation  | Quantité | Image  | Numéro OEM  |
|---|----------|--|---|
| <b>KL-0180-3024 - Goupille de retenue Ø 2,4 mm</b><br>Pour bloquer le tendeur de la chaîne de distribution de l'arbre à cames.  | 1        |  | T10115* <sup>A</sup>  |
| <b>KL-0280-16 - Tôle de maintien</b><br>Pour bloquer le dispositif de tension des courroies dentées.  | 1        |  | T10008* <sup>C</sup>  |
| <b>KL-0280-221 - Pige de calage Ø 4 mm, coudée</b><br>Pour bloquer le dispositif de tension de courroie de distribution.  | 1        |  | T40098* <sup>C</sup>  |
| <b>KL-0280-222 - Pige de calage Ø 4 mm, coudée</b><br>Pour bloquer le dispositif de tension des courroies d'accessoire à nervures.  | 1        |  | T10060 A* <sup>C</sup>  |
| <b>KL-0280-6013 A - Vis de serrage avec douille</b><br>Pour bloquer et positionner le tendeur de chaînes de distribution des arbres à cames.  | 1        |  | T10092* <sup>A</sup>  |
| <b>KL-0280-7651 A - Outil de blocage d'arbre à cames</b><br>Pour bloquer les arbres à cames.  | 1        |  | T10252* <sup>A</sup>  |
| <b>KL-0284-91 A - Clé de réglage tension pour courroies de distribution</b><br>Pour positionner l'arbre à cames d'admission.<br>Pour tendre ou détendre le dispositif de tension des courroies dentées.     | 1        |  | T20197* <sup>A</sup><br>T10020* <sup>A</sup><br>3.387* <sup>A</sup> |
| <b>KL-0286-11 - Jeu de boulons de guidage</b><br>Nécessaire pour tirer vers l'avant la traverse avant sur les boulons-guide (en position d'entretien). La dépose de la traverse avant n'est pas nécessaire. | 1        |  | 3.369* <sup>A</sup><br>T20070* <sup>A</sup><br>3411* <sup>C</sup>   |
| <b>INR 19 L 10-100 - Douille tournevis 1</b><br>Pour serrer/desserrer le déphaseur de l'arbre à cames ou le pignon de l'arbre à cames.  | 1        |  | T40080* <sup>A</sup><br>T20079* <sup>A</sup>                        |
| <b>KL-0280-7659 - Coffret plastique</b>   | 1        | <p align="center"><b>Prescriptions et remarques</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas démarrer le moteur lorsque les outils du kit de calage <b>KL-0280-765 KA</b> sont encore montés.</li> <li>• Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionné sont données sous réserve.</li> <li>• Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule!</li> <li>• Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données spécifiées par le constructeur sont valables.</li> </ul> |   |

\*<sup>A</sup> Outil alternatif

\*<sup>C</sup> Outil de comparaison