

GÜRTELTASCHEN S, M, L
WELCHES MARTOR-MESSER PASST IN WELCHE GÜRTELTASCHE?
UNSERE EMPFEHLUNG.



SECUMAX Sicherheitsmesser

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
SECUMAX 145	145001	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Vordertasche
SECUMAX 145 MDP	145007	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Vordertasche
SECUMAX 148	148001	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Vordertasche
SECUMAX 150	150001	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Vordertasche
SECUMAX 150 MDP	150007	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Vordertasche
SECUMAX 320	32000110	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
SECUMAX 320 MDP	32000771	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
SECUMAX 350	350001, 350005	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUMAX 350 SE	350040, 350045	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUMAX 363 (Schere)	363001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Innenfach
SECUMAX 564 (Schere)	564001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Innenfach
SECUMAX 565 (Schere)	565001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Innenfach
SECUMAX EASYSAFE	121001	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach

SECUPRO Sicherheitsmesser

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
SECUPRO 625	625001, 625095, 6250116	GÜRTELTASCHE L	NR. 9922	Hauptfach
SECUPRO MARTEGO	122001, 1220019	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
SECUPRO MAXISAFE	101306, 10130610, 10139910, 10150610	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUPRO MEGASAFE	116001, 116002, 116004, 116004.19, 116006	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
SECUPRO MERAK	124001, 1240019	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach

SECUNORM Sicherheitsmesser

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
SECUNORM 175	175001	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
SECUNORM 185	18500410, 185004	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM 380	380001, 380005	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM HANDY MDP	447	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
SECUNORM HANDY	444, 445	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
SECUNORM HANDYCUT	446	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
SECUNORM MIZAR	125001, 125002, 1250019	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
SECUNORM MULTISAFE	8152, 8152.19, 81652	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM PROFi25 MDP	120700, 120701	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM PROFi40 MDP	11900771	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM 300	30000110, 30000210, 30000310, 30000410	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM 500	50000110, 50001010, 50000510, 50000210, 50000410, 50000910, 50000610, 50000310, 500001	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM 525	52500110, 52500410, 52501410, 525001	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM 540	54000410, 54001410	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
SECUNORM 610 XDR	610001, 610002	GÜRTELTASCHE L	NR. 9922	Hauptfach
SECUNORM SMARTCUT MDP	110700	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche
SECUNORM SMARTCUT	110000, 110100	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Vordertasche

SECUBASE Sicherheitsmesser

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
SECUBASE 383	383001, 383005	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach

ARGENTAX Cuttermesser

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
ARGENTAX CUTTEX 18 MM	462, 46200, 46202	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
ARGENTAX CUTTEX 9 MM	461, 46100, 46102	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
ARGENTAX MULTIPOS	915210	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach
ARGENTAX RAPID	594	GÜRTELTASCHE S	NR. 9920	Hauptfach

SCRAPEX Schaber

BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	BEZEICHNUNG Gürteltasche	ART.-NR. Gürteltasche	GÜRTELTASCHE Welches Fach?
SCRAPEX ARGENTAX	46144, 46644	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach
SCRAPEX CLEANY	544, 5644	GÜRTELTASCHE M	NR. 9921	Hauptfach

GÜRTELTASCHEN S, M, L

WELCHE GÜRTELTASCHE EIGNET SICH FÜR WELCHES MARTOR-MESSER?

UNSERE EMPFEHLUNG.

GÜRTELTASCHE S
NR. 9920

	BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	GÜRTELTASCHE S Welches Fach?
	SECUMAX 145	145001	Vordertasche
	SECUMAX 145 MDP	145007	Vordertasche
	SECUMAX 148	148001	Vordertasche
	SECUMAX 150	150001	Vordertasche
	SECUMAX 150 MDP	150007	Vordertasche
	SECUMAX 350	350001, 350005	Hauptfach
	SECUMAX 350 SE	350040, 350045	Hauptfach
	SECUNORM 380	380001, 380005	Hauptfach
	SECUNORM 300	30000110, 30000210, 30000310, 30000410	Hauptfach
	SECUNORM 500	50000110, 50001010, 50000510, 50000210, 50000410, 50000910, 50000610, 50000310, 500001	Hauptfach
	SECUNORM 525	52500110, 52500410, 52501410, 525001	Hauptfach
	SECUNORM 540	54000410, 54001410	Hauptfach
	SECUMAX EASYSAFE	121001	Hauptfach
	SECUPRO MAXISAFE	101306, 10130610, 10139910, 10150610	Hauptfach
	SECUNORM MULTISAFE	8152, 8152.19, 81652	Hauptfach
	SECUNORM PROFi25 MDP	120700, 120701	Hauptfach
	SECUNORM PROFi40 MDP	11900771	Hauptfach
	SECUBASE 383	383001, 383005	Hauptfach
	ARGENTAX CUTTEX 18 MM	462, 46200, 46202	Hauptfach
	ARGENTAX CUTTEX 9 MM	461, 46100, 46102	Hauptfach
	ARGENTAX MULTIPOS	915210	Hauptfach
	ARGENTAX RAPID	594	Hauptfach

GÜRTELTASCHE M
NR. 9921

	BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	GÜRTELTASCHE M Welches Fach?
	SECUMAX 320	32000110	Hauptfach
	SECUMAX 320 MDP	32000771	Hauptfach
	SECUMAX 363 (Schere)	363001	Innenfach
	SECUMAX 564 (Schere)	564001	Innenfach
	SECUMAX 565 (Schere)	565001	Innenfach
	SECUPRO MARTEGO	122001, 1220019	Hauptfach
	SECUPRO MEGASAFE	116001, 116002, 116004, 116004.19, 116006	Hauptfach
	SECUPRO MERAK	124001, 1240019	Hauptfach
	SECUNORM 175	175001	Vordertasche
	SECUNORM 185	18500410, 185004	Hauptfach
	SECUNORM HANDY MDP	447	Vordertasche
	SECUNORM HANDY	444, 445	Vordertasche
	SECUNORM HANDYCUT	446	Vordertasche
	SECUNORM MIZAR	125001, 125002, 1250019	Hauptfach
	SECUNORM SMARTCUT MDP	110700	Vordertasche
	SECUNORM SMARTCUT	110000, 110100	Vordertasche
	SCRAPEX ARGENTAX	46144, 46644	Hauptfach
	SCRAPEX CLEANY	544, 5644	Hauptfach

GÜRTELTASCHE L
NR. 9922

	BEZEICHNUNG Messer	ARTIKELNUMMER Messer	GÜRTELTASCHE L Welches Fach?
	SECUPRO 625	625001, 625095, 625016	Hauptfach
	SECUNORM 610 XDR	610001, 610002	Hauptfach