



## KL-4075-321 K

Jeu de clés articulées (ouvertes)



**Information produit** FR  
⚠️ Veuillez lire et comprendre les instructions !



[www.gedore-automotive.com](http://www.gedore-automotive.com)



**GEDORE Automotive GmbH**

Breslauer Straße 41  
78166 - Donaueschingen  
Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY

☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90  
✉ info.gam@gedore.com  
🌐 gedore-automotive.com

**GEDORE TOOLS, INC.**

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México  
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique  
7187 Bryhawke Circle, Suite 700  
North Charleston, SC 29418, USA

☎ +1-843 / 225 50 15  
☎ +1-843 / 225 50 20  
✉ info@gedoretools.com  
🌐 gedore.com

Version 07/2023

KL-4075-321K (FR230609).indd

## DESCRIPTION DU PRODUIT


### KL-4075-321 K - Jeu de clés articulées (ouvertes)

Convient universellement aux conduites de raccords à vis par exemple sur les systèmes de freinage, les systèmes d'injection etc.

Nécessaire pour desserrer et serrer des conduites de raccord à vis.

La forme particulière de ces clés vous permet d'accéder facilement et sans problème même aux endroits difficiles d'accès.

3/8"



### Composition

Réf article	Désignation	Qté.
KL-4075-3214	Insert de clé articulé, surpan 14 mm	1
KL-4075-3216	Insert de clé articulé, surpan 16 mm	1
KL-4075-3217	Insert de clé articulé, surpan 17 mm	1
KL-4075-3218	Insert de clé articulé, surpan 18 mm	1
KL-4075-3219	Insert de clé articulé, surpan 19 mm	1

**i** Système de stockage: Coffret plastique - KL-4074-3190

### Caractéristiques techniques

Profil : ..... 12 pans  
Entraînement (carré) : ..... 3/8"  
Angle de pivotement : ..... 90°  
Version : ..... ouvert  
Poids : ..... 850 g

## ⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DIRECTIVES

- Veillez à lire et comprendre la présente information produit avant d'utiliser l'outil spécial. Elle a pour but de vous familiariser avec l'outil spécial pour assurer son **utilisation sécurisée** !
- Utilisez l'outil spécial **conformément à sa destination** et effectuez toujours les travaux de maintenance et de réparation en respectant les consignes relatives à la sécurité du travail et à la prévention des accidents ainsi que les instructions du constructeur du véhicule !
- **Avant chaque utilisation**, vérifiez **minutieusement** si l'outil spécial présente des traces d'endommagement, des pièces lâches ou des modifications non autorisées et ne **jamais** l'utiliser si de tels dommages sont constatés !
- **Avant chaque utilisation**, vérifiez que les pièces mobiles et filetages de l'outil spécial ne sont pas encrassés. Le cas échéant, nettoyez et lubrifiez **uniquement** avec de la pâte au bisulfure de molybdène, par ex. **KL-0014-0030** !
- Si nécessaire, portez **toujours** votre équipement de protection individuel, comme par ex. lunettes et gants de protection ainsi que chaussures de sécurité !
- Interrompez **immédiatement** le travail en cas d'incertitude pendant l'utilisation de l'outil spécial et contactez **GEDORE Automotive GmbH, le cas échéant** !
- Éliminez l'outil spécial et le matériel d'emballage de manière écologique, conformément aux dispositions légales. Le cas échéant, renseignez-vous auprès de vos autorités locales ou de **GEDORE Automotive GmbH** sur les possibilités d'élimination écologiques !